

Elektrisch koken

We hebben een aansluiting gemaakt om elektrisch te kunnen koken. In je keuken is een contactdoos (een zogenaamde perilex aansluiting) aanwezig waarop je een elektrische kookplaat/ fornuis van max 7,2 kw kunt aansluiten. Dit is een twee fase kookgroep, dit kun je in je meterkast controleren. Koop je een inductiekookplaat met normale stekker dan kun je gebruik maken van het normale stopcontact. Je kunt er ook voor kiezen om op gas te blijven koken.

Let op: als je een elektrische kookplaat of fornuis koopt met een perilex aansluiting dan zal deze stekker nog niet aan je kookplaat zitten. Laat altijd de stekker aansluiten of controleren door een elektricien want bij verkeerde aansluiting krijg je ernstige schade aan je apparaat.




Tips om te besparen

- **Douche maximaal 5 minuten**
80% van je warmwaterverbruik stroomt door je douche. Bespaar energie en geld door niet langer dan 5 minuten per keer te douchen.
- **Blijf ventileren**
Het voelt tegenstrijdig, maar juist om energie te besparen is het belangrijk om je woning goed te ventileren. Droge lucht warmt sneller op. Ook is het beter voor je gezondheid en helpt het schimmel voorkomen. Zie hiervoor de tips aan het begin van deze woonwijzer.
- **Vraag de gratis Energiebox aan**
De Energiebox bestaat uit een adviesgesprek met een energiecoach en een box met energie-besparende producten. Na afloop van het bezoek krijg je een overzicht met tips en de opbrengsten in de vorm van een adviesrapport. Dat alles is helemaal gratis. Aanmelden kan via www.energiebox.org of telefoonnummer **013 - 303 41 86**.

Storing?

Neem voor vragen over de ventilatie contact op met het Serviceteam van Tiwos via **013 - 54 90 890**.

Voor vragen over de verwarming, kun je contact opnemen met de firma Feenstra via telefoonnummer **013 - 54 90 812**.



Gebruik van de woning

→ *Afrikaanderstraat*



Mechanische ventilatie

Welke sensoren hangen er in je woning?

Er hangen drie sensoren in je woning.

- 1 **Woonkamer:** een CO₂-bedieningssensor. Hiermee kun je het hele ventilatiesysteem bedienen.
- 2 **Badkamer:** een RF-zender. Hiermee kun je de ventilatie in de badkamer op een andere stand zetten.
- 3 **Hoofdslaapkamer:** CO₂-sensor zonder bediening. Deze meet de luchtkwaliteit en zorgt dat er meer geventileerd wordt als dat nodig is.

Hoe bedien je het systeem?

Met de sensor in je woonkamer kun je het ventilatiesysteem bedienen. De RF-zender in de badkamer heeft dezelfde knoppen.

➔ Het ventilatiesysteem staat ingesteld in de automatische stand.

Wat betekenen de verschillende knoppen?

Het systeem heeft vier standen: de automatische stand en een lage, midden en hoge ventilatiestand.



Laagstand



Middenstand



Hoogstand

Hoe kies je een andere ventilatiestand?

Tijdelijke standen

Je kunt het systeem tijdelijk in de laag-, midden- of hoogstand zetten door kort op de knop van je keuze te drukken.


- ➔ 1x drukken = 15 minuten
- ➔ 2x drukken = 30 minuten
- ➔ 3x drukken = 45 minuten

Na de gekozen tijd gaat het systeem vanzelf terug naar de automatische stand.

Permanente standen

Je kunt het systeem ook permanent in de laag-, midden- of hoogstand zetten.


- ➔ Houd de knop van je keuze dan langer ingedrukt
- ➔ De ledlichtjes lichten kort fel op. De gekozen stand licht daarna magenta (roze) op.



CO₂-bedieningssensor (woonkamer)



RF zender (badkamer)



CO₂-sensor zonder bediening (slaapkamer)

Ons advies

Laat het ventilatiesysteem op de automatische stand staan. Dan wordt er alleen geventileerd wanneer dit echt nodig is. Je bespaart hiermee op je energiekosten.

Tip: In je badkamer hangt een extra bedieningssensor. Zet de ventilatie voordat je gaat douchen met de timerfunctie 15 of 30 minuten in de hoogste stand. Zo zuigt het systeem tijdelijk meer vocht af.

Wat te doen bij een storing?


Tijdelijke standen

- ➔ **Geel lampje:** wachten, systeem is bezig.
- ➔ **Oranje lampje:** waarschuwing. Neem contact op met Tiwos
- ➔ **Rood lampje:** foutmelding. Zorg voor voldoende ventilatie en zet de roosters open. Het rode lampje gaat bij voldoende ventilatie meestal weer uit. Blijft het rode lampje branden? Neem dan contact op met Tiwos..



Ventilatioeroosters


Om de mechanische ventilatie goed te laten werken is het belangrijk dat de roosters boven het glas open blijven staan. Wanneer de roosters gesloten zijn werkt het systeem minder goed of zelfs helemaal niet.



Verwarming

De verwarming in de keuken en woonkamer kun je bedienen via de thermostaat. Zet de verwarming 's avonds terug naar 18 graden. Door 's nachts (bijna) dezelfde temperatuur toe te passen als overdag, zorg je ervoor dat je woning ook 's nachts op temperatuur blijft. 's Ochtends is het dan lekker warm. Het klinkt gek, maar dit zorgt ervoor dat je (nog) meer gas en/of energiekosten bespaart.

Draai je 's avonds de temperatuur naar beneden, dan kost het lange tijd om de woning weer op temperatuur te krijgen en verbruik je extra energie.



Nieuw glas

De nieuwe kozijnen van de woningen zijn voorzien van HR++ glas. Dit glas is standaard voorzien van een zonwerende laag.

Het glas mag daarom aan de binnenzijde niet beplakt worden met (donkergetinte)zonwerende folie. Omdat het raam al voorzien is van een zonwerende laag werken deze lagen tegen elkaar en komt er spanning op het raam te staan. Deze spanning veroorzaakt thermische breuk.

Let ook op bij donkere gordijnen of het plaatsen van donkere jassen voor het glas in de hal. Ook dit kan een thermische breuk veroorzaken.